



OPSTART PROCEDURE TRACTOR AGGREGATEN

- Stap 1** Aggregaat aansluiten op tractor.
- Stap 2** Stekker in aggregaat plaatsen.
- Stap 3** Toerental **JUIST** afstellen, afhankelijk van type aggregaat:
- Energy EY-30TCS-AVR, 30 kVA = ± 430 rpm.**
- Energy EY-42TCS-AVR, 42 kVA = ± 430 rpm.**
- Energy EY-60TCS-AVR, 60 kVA = ± 395 rpm.**
- Frequentiemeter 50 hz, max. 52 hz (ten alle tijde in groene vakje)
- Stap 4** Omschakelen van het net naar aggregaat.
Indien aanwezig: zonnepanelen uitschakelen
- Stap 5** Toerental controleren en eventueel bijstellen.
- Stap 6** Zorg dat alles de juiste draairichting weer heeft door eventueel een fase te verwisselen.
- Stap 7** Zekering op aggregaat controleren en eventueel inschakelen.
(Indien de piekstroom ineens te hoog wordt kan de zekering uitschakelen, zorg om dit te voorkomen dat niet alles tegelijk wordt ingeschakeld)
- Stap 8** Indien er meer stroomverbruikers worden ingeschakeld dient men het toerental opnieuw te controleren.

LET OP:

- Zorg te allen tijde voor voldoende tractor vermogen om een constant vermogen te krijgen en te houden.
- Zorg altijd dat bij omschakelen naar aggregaat of naar het net, dat de computers en ander elektronische apparatuur is uitgeschakeld om piekstroomschade te voorkomen.

AFSCHAKELLEN

Bij het afschakelen, eerst omschakelaar weer terug naar het net, dan pas tractor afstellen/uitschakelen.

Alons BV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeskundig gebruik